




## evohome

### FR Guide d'utilisation



Honeywell Home



Il n'a jamais été plus simple d'appliquer des changements permanents ou provisoires de la programmation horaire de votre chauffage et d'effectuer d'autres réglages. Parcourez votre **evohome** et découvrez comment vous pouvez l'utiliser. Servez-vous de ce guide d'une grande simplicité pour maîtriser les actions les plus souvent effectuées.



# evohome est facile

## Guide des icônes

-   
d'ouverture de fenêtre
-   
Dérogation temporaire
-   
Dérogation Permanent
-   
Commande via App
-   
Eco/Boost
-   
Inoccupé
-   
Durée maxi. d'optimisatic
-   
Optimisation a l'arrêt
-   
Jour do congé
-   
Chauffage arrêté
-   
Custom
-   
Boost chauffage
-   
Mode été

### Indicateurs de fonctionnement des zones

### Fonctions avancées




### Actions rapides

-   
Eco/Boost
-   
Chauffage arrêté
-   
Inoccupé
-   
Custom
-   
Jour do congé

### Alertes de zone

-   
Batterie faible
-   
Erreur

### Température réglée

- 
- 
- 
- 
- 
- 



---


# evohome est efficace

---

## Utilisation multizone

Chauffer toute une maison en se basant sur la température d'une seule pièce (généralement le couloir) n'est pas très efficace. evohome mesure et contrôle la température des zones individuelles et vous laisse le soin de choisir le niveau de confort acceptable pour chaque pièce.

Une zone peut être une pièce ou un nombre de pièces. Par exemple, vous pourriez souhaiter lier toutes les chambres de votre maison sous une seule zone et les contrôler en tant qu'un seul groupe. Ou, encore, si une pièce ou un plateau ouvert dispose de plusieurs radiateurs, ceux-ci peuvent être regroupés sous une seule zone afin de vous éviter d'avoir à les contrôler individuellement.





# evohome est intelligent

## Chauffage intuitif avec possibilité d'optimisation et la météo intelligent

### l'optimisation



Optimisation  
à l'arrêt



Durée maxi  
d'optimisatic

En étudiant et en adaptant les changements de température de votre domicile, evohome est en mesure de chauffer vos pièces à la température programmée à l'heure exacte de votre choix. Il économise également de l'énergie en abaissant la température au moment où la programmation s'approche d'un paramètre de température plus bas.

Bien que le réglage Optimisation ne soit pas activé par défaut, vous pouvez y accéder facilement à partir de l'écran d'accueil\* ou du menu des réglages.

Si vous choisissez un réglage d'optimisation, l'une des icônes ci-dessous apparaît à côté de la température de la zone lorsque l'optimisation est activée. Vous savez donc qu'evohome est en train de gérer votre système de chauffage de manière intelligente.

### Météo intelligent



Mode été



Boost  
chauffage

MODE ÉTÉ, cela désactive automatiquement le programme de chauffage d'une pièce si la température extérieure se rapproche du point de consigne de la pièce. C'est un moyen plus flexible et automatique d'éteindre le chauffage les jours chauds du printemps et de l'automne.

BOOST CHAUFFAGE, on peut ressentir de la fraîcheur à cause de grandes fenêtres ou de courants d'airs. Cette fonction augmentera vos consignes programmées pour maintenir le niveau de confort, sans modifier la programmation.

\* Lorsque fonctions avancées est activée, le bouton n'apparaît plus sur l'écran d'accueil. Il est toutefois accessible à partir du menu Réglages. Vous avez également la possibilité de retirer ce bouton de l'écran d'accueil en appuyant dessus et en sélectionnant « Ne plus afficher ce message ».



## evohome est connecté



### Accès à evohome partout dans le monde

L'app evohome pour smartphones ou tablettes vous permet de contrôler votre chauffage où que vous soyez. Vous gardez en permanence le contrôle. Quelle que soit la distance à laquelle vous vous trouviez de votre domicile, vous avez la possibilité d'allumer, de couper, d'augmenter ou de baisser le chauffage.

Rendez-vous sur **[getconnected.honeywellhome.com](http://getconnected.honeywellhome.com)** pour créer un compte, enregistrer le thermostat evohome et télécharger l'app **Total Connect Comfort Intl**



Sélectionnez votre boutique

Téléchargez l'app

### Vous devez disposer de l'ID MAC et du CRC. Ces informations se trouvent:

- Sur l'étiquette collée sur l'arrière du thermostat evohome
- À l'écran pendant le réglage de la connexion WiFi
- Sur le menu RÉGLAGES > RÉGLAGES WiFi une fois la configuration terminée

MAC ID

CRC



# Vivre avec **evohome**



Vous pouvez également appuyer sur le bouton **ÉDITER HORAIRE** sur tous les écrans de modification de la zone



## Je souhaite créer une nouvelle programmation horaire de mon chauffage

- 1 Appuyez sur PROGRAMME
- 2 Appuyez sur l'un des noms de zone
- 3 Appuyez sur le bouton d'Assistance

1



2






Vous pouvez également appuyer sur le bouton **ÉDITER HORAIRE** sur tous les écrans de modification de la zone



## Je souhaite changer la programmation horaire de mon chauffage pour une pièce ou une zone

- 1 Appuyez sur PROGRAMME
- 2 Appuyez sur le nom de la zone que vous souhaitez modifier
- 3 Appuyez sur Édition manuelle
- 4 Appuyez sur la tranche horaire que vous souhaitez modifier et servez-vous des flèches de direction (haut et bas) pour changer l'horaire ou la température

4



# Vivre avec **evohome**



Pour annuler la modification, appuyez de nouveau sur la case de la zone et appuyez sur ANNULER



## Je souhaite augmenter ou baisser la température d'une zone

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la case correspondant à la zone de votre choix
- 2 Servez-vous des flèches de direction (haut et bas) pour changer l'horaire ou la température

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de rendre les nouveaux réglages permanents pour cette zone.

2





Vous pouvez également régler l'Action rapide ECO/BOOST entre 1 et 24 heures en maintenant le bouton appuyé afin de régler le compteur horaire



Pour annuler l'Action rapide, appuyez sur le bouton Annuler de l'écran d'accueil



## Je souhaite baisser légèrement la température dans toute ma maison

- 1 Appuyez sur Actions rapides
- 2 Appuyez sur ECO/BOOST

Cette opération ajuste la température jusqu'à de 3 degrés dans toutes les zones

1



2



# Vivre avec **evohome**



Vous pouvez également régler l'Action rapide INOCCUPÉ entre 1 et 99 jours en maintenant le bouton appuyé afin de régler le compteur horaire



Pour annuler l'Action rapide, appuyez sur le bouton Annuler de l'écran d'accueil



## Je souhaite baisser le chauffage lorsque je m'absente de mon domicile pendant plus d'une journée

- ① Appuyez sur Actions rapides
- ② Appuyez sur INOCCUPÉ

Cette opération réduit la température à 15 degrés dans toutes les zones. Lorsque vous rentrez chez vous, il vous suffit d'annuler l'action en appuyant sur l'écran d'accueil.

②





Vous pouvez également régler l'Action rapide JOUR DE CONGÉ entre 1 et 99 jours en maintenant le bouton appuyé afin de régler le compteur horaire



Pour annuler l'Action rapide, appuyez sur le bouton Annuler de l'écran d'accueil



### ...J'ai pris un jour de congé et je reste à la maison

- 3 Appuyez sur Actions rapides
- 4 Appuyez sur JOUR DE CONGÉ

Cette action s'avère particulièrement utile si vous restez chez vous le jour où vous êtes habituellement absent(e).

4



# Vivre avec **evohome**



To cancel the Quick Action press the cancel button on the home screen



...Je souhaite couper le chauffage dans toutes les zones

- 5 Appuyez sur Actions rapides
  - 6 Appuyez sur CHAUFFAGE ARRÊTÉ
- Pour revenir à la programmation horaire normale, il vous suffit d'annuler l'action en appuyant sur l'écran d'accueil.

6



---

# Le menu Réglages

---



## Le menu Réglages vous permet de gérer votre régulateur central et de personnaliser vos réglages



**RÉGLAGES APPAREIL** – cette option vous permet de changer la date, l'heure et la langue de l'appareil, de régler la luminosité de l'écran et de définir un mot de passe pour plus de sécurité (par défaut 0000)



**RÉGLAGES ZONE** – cette option vous permet de changer le nom d'une pièce, de changer l'ordre dans lequel les pièces apparaissent sur l'écran d'accueil ou de réinitialiser l'horaire d'une pièce sur son réglage d'origine



**ACTIONS RAPIDES** – cette option vous permet de personnaliser les réglages utilisés par les fonctions d'actions rapides



**RÉGLAGES WIFI** – affichage, modification ou configuration de vos réglages de connexion au réseau WiFi



**FONCTIONS AVANCÉES** – affichage ou modification des réglages d'optimisation pour votre programme de chauffage



**JOURNAL DES DÉFAUTS** – affiche les avertissements ou problèmes détectés sur votre système de chauffage. Le journal apparaît uniquement dans le menu lorsqu'il contient au moins un élément. Si vous effacez la liste, il apparaîtra uniquement lorsqu'un autre problème aura été détecté.

---

# Piles




Veillez contribuer à la protection de l'environnement en recyclant vos batteries usagées conformément aux règlements en vigueur




## Piles du régulateur central

Le régulateur central utilise des piles rechargeables qui ne devraient pas nécessiter de remplacement. Si les piles doivent être rechargées, veuillez installer le régulateur central sur un support de table ou mural branché sur l'alimentation électrique.

Le cas échéant, veuillez remplacer des piles en utilisant uniquement des piles AA 1.2V Ni-MH 2000-2400mAh.



## Remplacement des piles de la tête de radiateur (HR91 ou HR92)





# evohome

For more information on Smart Heat Zoning for your home, visit:

[www.getconnected.honeywellhome.com](http://www.getconnected.honeywellhome.com)



**resideo**

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,  
1180 Rolle, Switzerland

[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

32303500-001 C